

Supra



Supra Diszperziós Beltéri Falfesték

Leírás: Vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton) megfelelő előkészítés után.

Tulajdonságok:

- matt bevonat
- könnyen felhordható
- gazdaságos
- jó fedőképességű
- páraáteresztő

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Az enyves festéket mosással távolítsuk el, a krétásodó felületet gyökekefével erőteljesen keféljük át. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supra Impregnáló Alapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete érje el +5°C-ot. Korongecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli szórással hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszer

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supra Impregnáló Alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Beltéri szórható glettel simítjuk. Glettelés után Supra Impregnáló Alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Suprát hordunk fel.

- | | |
|--|---|
| 1. A vakolat erősítése, pórustömítése: | Supra Impregnáló Alapozó |
| 2. Glettelés + impregnálás: | Supralux Szórható glett
Supra Impregnáló Alapozó |
| 3. Festés: | Supra Beltéri falfesték |

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supra Impregnáló Alapozóval impregnálni, majd 2-3 réteg Suprával átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz
Sűrűség, g/liter:	1450-1550
Kiszerelés:	4L; 14L;
Színválaszték:	fehér.
Színezés:	Supralux Tilatex színezőekkel tetszőlegesen keverhető
Fényesség:	matt.
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, szórás
Hígítás:	felhordáskor legfeljebb 5% vízzel hígítsuk
Eszközök tisztítása:	csapvízzel.
Kiadósság:	5-6m ² /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.
Száradási idő:	20°C-on max. 4-6 óra
Átfesthető:	4-6 óra után
Tárolás:	+5 °C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hő-től védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Minőségmegőrzési idő:	Előírászerű tárolás esetén 24 hónap.
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.