

## Héra belső falfesték

Kiváló fedőképesség

---

**Alkalmazási terület:** Vakolt, meszelt vagy bármilyen, korábban már más diszperziós festékkel festett, beltéri falfelületre, un. Rauhfaser fűrészporos tapétára közvetlenül felvihető. Könnyen eldolgozható, kiváló fedőképessége mellé magas fehérség párosul. A matt bevonat esztétikus megjelenést ad. A fal természetes szellőzését nem gátolja, lég- és páraáteresztő. AQUAKOLOR színezőpasztával pasztell árnyalatokra színezhető, ilyenkor a falat FALFIX diszperziós mélyalapozóval vagy GLETTFIX/DISZPERZIT BELTÉRI ALAPOZÓVAL kell előkezelní. Gépi színezésre a Héra Kolor emblémával ellátott termékeink javasoltak.

**Választék:** A matt bevonatot adó fehér festék 2, 4, 8 és 16 literes műanyag vödörben kapható.

**Felhasználási mód:** Felhordás: Alapos felkeverés után ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással.

A festéshez ajánlott ProGold termékek: Vestan Festőhenger Nyéllel (pl. 00932015) Festőhenger Extra (pl. 00948076), Festőhenger Báránybőr (pl. 00928137), Szögletes Mennyezetkefe (00949541)

Felület előkészítés: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat [Unikitt mestertapasszal](#) ki kell javítani, glettelésre [Triglett beltéri porglett](#) használata javasolt. Por glett vagy gipszes glettelés után a fal szívóképességét [Falfix diszperziós mélyalapozó](#)/Héra diszperziós mélyalapozóval vagy [Diszperzit beltéri beeresztővel](#) kell kiegyenlíteni. Festés előtt a felületet vízzel meg kell nedvesíteni. CMC-alapú glettanyagok használatát nem javasoljuk. Az így előkészített és benedvesített falfelületre kell alapos felkeverés után a [Héra belső falfestéket](#) - felhordani a felület minőségétől függően 2 esetleg 3 rétegben. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A festés +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségben vagy festékkel nem végezhető.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.