

Sigma Interior belső falfesték

Könnyű alkalmazás
Mosható
Nagy súrolásállóság

Sigma minőség profi festőknek. Kiváló fedőképességű, matt bevonatot adó beltéri falfesték.

Alkalmazási terület: Új vagy korábban bármilyen diszperziós festékekkel festett beltéri falfelületre: vakolatra, betonra, azbesztcementre, gipszkartonra, tapétára, üvegszövet tapétára, fafelületre stb. közvetlenül felvihető. Bevonata igen esztétikus, könnyen tisztítható. A fal természetes szellőzését nem gátolja, lég- és páraáteresztő.

Választék: A Sigma Interior beltéri falfesték 5 és 10 l-es műanyag dobozban kerül kiszerezésre. A Fehér TP jelű kiszerezés önmagában használható festésre, vagy Aquakolor színezőpasztával is színezhető! A TM és TC jelű kiszerezések csak gépi színkeveréssel használhatók, önmagukban festésre nem alkalmazhatók!

Felhasználási mód: Új felület esetén: Frissen vakolt vagy meszes falfelületeknél [Triglett beltéri porglett](#) használata után vagy gipszes glettelés esetén a foltosodás megakadályozására [Falfix diszperziós mélyalapozót](#), vagy [Diszperzit beltéri alapozót](#) javasolunk. Régi felület esetén: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az enyves kazeines vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani. Erősen nedvszívó felületeknél vagy a felület szívóképességének kiegyenlítése érdekében [Falfix diszperziós mélyalapozó](#), vagy [Diszperzit beltéri alapozó](#) használata szükséges. Az esetleges vakolathibákat [Unikitt mestertapasszal](#) vagy [Triglett beltéri porglettel](#) ki kell javítani. Porglett vagy gipszes glettelés után és erősen szívóképes falfelület esetén a fal szívóképességét [Falfix diszperziós mélyalapozó](#), [Cehalin mélyalapozóval](#) vagy [Diszperzit beltéri alapozóval](#) kell kiegyenlíteni. Mély színek felhordása előtt minden esetben a teljes felületen [Falfix diszperziós mélyalapozó](#) használata szükséges. Az így előkészített és vízzel benedvesített falfelületre kell alapos felkeverés után a [Sigma Interior belső falfestéket](#) felhordani a felület minőségétől függően 2-3 rétegben. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással.