

A **biopin természetes keményolaj** légzésaktív, víztaszító alap és fedőfelület nagy igénybevételnek kitett beltéri fafelületekre. Növényi olajok és gyanták gondoskodnak az optimális védelemről és selymes felületekről.

Felhasználási terület: beltérben, kezeletlen fapadlók és más erős igénybevételnek kitett fa felületek alap és befejező kezelésére; kezeletlen parafapadló alapozására valamint mázatlan kerámia kezelésére.

Előkezelés: az alapnak száraz, tiszta, zsírmentesnek kell lennie; érdes, durva alapokat gondosan lecsiszolni; gyantagazdag és járulékos anyagban gazdag trópusi fákat gyantamentesíteni kell; cementmaradványokat savazással eltávolítani.

Feldolgozás: erősen nedvszívó felületek esetében a továbbkezelés előtt **biopin keményviasz**olajból elegendő egy réteget felvinni, a be nem szívódott olajat kb. 20 perc múlva letöröljük és száradni hagyjuk a felületet; minden egyéb alkalmazás esetén 2-4 réteget viszünk fel amíg a kezelendő felület teljesen átítatódik, a be nem szívódott olajat kb. 20 perc múlva letöröljük és minden munkafolyamat között hagyjuk a felületet megszáradni; géppel történő felvitel esetén lásd a technikai adatlapot.

Befejező kezelés: fa- és parafa alapokat finom csiszoló papírral vagy ráccsal átciszoljuk; viaszolt padlók elkészítéséhez **biopin keményviasz**olajjal dolgozunk tovább, viaszolt bútorok elkészítéséhez **biopin keményviasszal** vagy **méhviasszal** dolgozunk tovább; olajozott felület kialakításához száradás után finom csiszolópapírral csiszoljuk, majd még egy réteg keményolajat vékonyan felhordunk és 15 perc múlva egy ruhadarabbal vagy csiszológéppel polírpaddal egyenletesen bedörzsöljük; hagyjuk száradni; adott esetben 1 nap múlva megismételhetjük a folyamatot.

Olajozott felületek ápolása: kopott felületeket le kell tisztítani, adott esetben enyhén lecsiszolni, majd a befejező kezelést megismételni.