

Supralux Beton- és Padlófesték



Leírás

Félfényes beton- és padlófesték

Felületek

Beltéri, simított betonfelületek, hajópadlók. Kültéri, megfelelő alapozással ellátott vagy korábban már festett fa- és fémfelületek.

Tulajdonságok

- mosható, tisztítható, súrolható
- háztartási vegyszereknek, mosószereknek, elcsepegő motorolajnak, benzinnek ellenáll
- kopásálló, strapabíró, kemény és rugalmas bevonat
- könnyen ecsetelhető, jól terül
- esztétikus, kellemes, félfényes bevonatot ad
- színtartó

Gyakorlati információk

Felépítés:

Poliuretán műgyanta alapú, időjárásálló pigmenteket tartalmaz.

Sűrűség, g/liter:

1140-1200 színtől függően

Kiszerezés:

2,5L

Színválaszték:

szürke, homokszínű, okker, halványzöld, fehér

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Fényesség:

félfényes

Felhordási módok:

ecsetelés, hengerlés

Hígítás:

Supralux Szintetikus Hígító max 10-15% az első rétegnél; második réteg: hígítást nem igényel.

Kiadósság:

7-9 m²/l egy rétegben, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő:

20°C-on max. 6 óra

Átfesthető:

24 óra után

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között

Tűzveszélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!

Felhasználási útmutató

Félfényes, poliuretán festék, elsősorban beltéri simított betonra vagy fapadlózatokra. Kiváló kopásállósággal és vegyi ellenálló-képességgel rendelkező bevonata könnyen tisztítható.

Alkalmas különféle helyiségek betonpadlózatának vagy hajópadlók festésére.

Megjegyzés: Kültéri, földbe ágyazott betonépítmények (járda, garázkifutó) festésére nem ajánlott, mivel a hátoldalról felszívódó nedvesség a festékréteg leválását okozhatja. Viszont használható kültérben is, hátoldali nedvességtől mentes betonfelületek, valamint megfelelően alapozott fa-, és fémfelületek átvonó-, vagy korábban már festett felületek felújító festésére is, 2 rétegben felhordva, és ilyen alkalmazások esetén a poliuretán kötőanyagnak köszönhetően kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező és vegyszerálló bevonatot kapunk.

A festék nem simított, durva felületű betonra is felhordható, de a durva felületi egyenetlenségek kitöltésére nem alkalmas.

Felületelőkészítés, felhordás

Simított betonpadlók szemrevételezése és felületkezelése:

Csak legalább 2 hónapos és száraz (világosabb színű) betonfelület festhető. Az esetleg előforduló cementtejet (fehér porréteg) csiszolással és/vagy hígított háztartási sósavval távolítsuk el. Hat hónapnál fiatalabb felület esetén is alkalmazzunk sósavas kezelést a beton lúgos kémhatásának csökkentésére. (Sósavas kezelés: A sósav oldatot a kivirágzás eltünéséig reagáltassuk, majd bő vízzel öblítsük le, majd hagyjunk elegendő időt a felület kiszáradásához.) Csiszolás esetén portalanítsuk a felületet.

Az olaj- és zsírfoltokat Supralux Lakkbenzinnel távolítsuk el.

A bevonandó felületnek tisztának, száraznak, szennyeződés- és pormentesnek kell lennie.

Bizonyos betonadalékok (fagyásgátlók, gyorsítók) csökkenthetik a bevonat tapadását, ezért javasolunk egy kis felületen történő próbafestést a festés előtt, a tapadás ellenőrzésére.

Hajópadlók és fafelületek előkészítése:

A felületet le kell csiszolni és minden felületi szennyezést és a port el kell távolítani.

Felhordás:

Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a festék felületéről az esetleges bőrréteget és az anyagot alaposan keverjük fel. A festéket két rétegben hordjuk fel ecsettel vagy hengerrel. Beton- és fafelületek esetén az első réteg felhordásánál a festéket ajánlatos hígítani, hogy az anyag a felület pórusait jól átjárja, a második réteg felhordásánál a hígítás nem feltétlenül szükséges.

Javasolt bevonatrendszerek

Beton- és fapadlózatok

Festés:

Alapozás nélkül 2 réteg Supralux Beton- és Padlófesték

Erősebb igénybevétel esetén: 3 réteg

Vas-, és acél- felületek

Alapozás:

1-2 réteg Supralux Koralkyd korróziógátló alapozó

Festés:

2 réteg Supralux Beton- és Padlófesték

Korábban már festett felületek felújító festése:

A hibátlan régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd 2 réteg Supralux Beton- és Padlófesték félfényes festékekkel átfesteni.