

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font with a blue glow effect, set against a dark blue oval background with a white brushstroke graphic.

Supralux Univerzális magasfényű lakk

UNIVERZÁLIS LAKK FA ÉS FÉM FELÜLETEKRE

Leírás: Színtelen lakk.

Felületek: Alkalmas natúr, lenolajjal beeresztett vagy színezett (pácolt, lazúrozott) elsősorban beltéri és kevésbé igénybevett kültéri fafelületek lakkozására. Kültérben évenként átlakkozás szükséges. Alkalmas továbbá megfelelően letisztított fémfelületek beltéri lakkozására.

Tulajdonságok:

- univerzálisan használható
- könnyen ecsetelhető
- mérsékelt időjárásálló
- jól terül

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A fa- vagy fémfelületeknek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának (zsír-, olaj-, por-, és nedvességmentes, a fém felület nem lehet rozsdás sem) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bort” összefüggően távolítsuk el. Lakkozás előtt a lakkot alaposan fel kell keverni. A lakk felhasználásra kész, általában hígítást nem igényel, szükség esetén Supralux Szintetikus Hígítóval kell hígítani. Az egyes rétegek felhordása között legalább 24 óra száradási időt kell biztosítani. Kerüljük a kis hőmérsékleten történő alkalmazást (+5°C alatt) és a túlságosan vastag réteg felhordását, mert ilyenkor a száradási idő meghosszabbodik. Kültérben legalább 3 réteg felhordása szükséges. A lakkozást lehetőleg pormentes helyen végezzük.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új felületekre:

- Felület: Fa
Alapozó: Supralux Univerzális magasfényű lakk beltér: 2-3 réteg, kültér: 3 réteg
Felület: Vas-acél
Alapozó: A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza lakkréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felületet 1-2 réteg Supralux Univerzális magasfényű lakkal át kell vonni.

2. Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd foltokban korróziógátló vagy közbenső alapozással kell kijavítani, majd Supralux Radiátorfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

- Felépítés:** alkid műgyanta alapú, levegőn száradó, oldószeres
Sűrűség, g/liter: 900-950
Kiszerelés: 0,25L; 0,75L; 2,5L
Színválaszték: fehér
Színezés: Supralux Univerzális színezőpasztával vagy színes Supralux Astralin vagy Durol zománcfestékek hozzákeverésével
Fényesség: matt
Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés
Hígítás: Supralux Szintetikus Hígító
Kiadósság: 8-10 m²/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő: 20°C-on max. 6 óra, száraz: 20°C-on, porszár: max. 24 óra
Átfesthető: 24 óra után
Minőségmegőrzési idő: 60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 °C és +25°C között
Tárolás: +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.
A termék fagyveszélyes!
- Tűzveszélyességi fokozat:** II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!