

Supralux



Supralux Tilatex Rusztikus beltéri falfesték

**RUSZTIKUS BEVONATOT ADÓ KIVÁLÓ FEHÉRSÉGŰ BELTÉRI VIZES
DISZPERZIÓS FALFESTÉK**

Leírás: Vizes diszperziós rusztikus beltéri falfesték.

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton) megfelelő előkészítés után.

Tulajdonságok: Rusztikus bevonat, könnyen felhordható, kimagasló fehérségű, páraáteresztő. Jól fedő, gazdaságos és könnyen feldolgozható beltéri diszperziós falfesték. Normál igénybevételű beltéri fal és mennyezet-felület festésére ajánljuk. Oldószermentes festék, különösen alkalmas lakóterek festésére.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete $+5^{\circ}\text{C}$ felett legyen. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze, majd egyenletesen oszlassuk el a felületen.

A festék dekoratív, rusztikus felület kialakítására alkalmas. A rusztikus bevonat alá közbenső fedőréteggént Supralux Tilatex Akvát hordjunk fel. Színes bevonat készítésekor mind a Supralux Tilatex Akvát, mind a Supralux Tilatex Rusztikus beltéri falfestéket azonos színűre színezzük. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre: A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat beltéri kézi glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. A glettelés sok esetben elmaradhat, mivel strukturált bevonat esetén a kisebb felületi egyenetlenségek nem feltűnőek. Az így előkészített felületet 1-2 réteg Supralux Tilatex Akva falfestékkel festjük és erre hordjuk fel egy réteget a Supralux Tilatex Rusztikus beltéri falfestéket.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux impregnáló alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux impregnáló alapozó
3. Festés: Supralux Tilatex Akva
Supralux Tilatex Rusztikus

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése: A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet feltámasztással kell kijavítani, azt követően Supralux Impregnáló alapozóval impregnálni, majd 1-2 réteg Supralux Tilatex Akva falfestékkel és 1 réteg Supralux Tilatex Rusztikus beltéri falfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés: Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter: 1500-1600

Kiszerezés: 15 L

Tárolás: $+5$ és $+30^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték: fehér

Színezés: Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban, a Supralux Falfesték színezőkkel max. 5%-ban.

Fényesség: matt

Felhordási módok: hengerlés

Hígítás: max. 5% csapvízzel

Kiadósság: 7-8 m^2/l /réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő: 20 $^{\circ}\text{C}$ -on max. 4-6 óra

Átfesthető: 4-6 óra után

Minőségmegőrzési idő: előírászerű tárolás esetén 24 hónap

Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes.