

Supralux Portal Polisztirol és üvegszövet ragasztó



Leírás

Ásványi alapú szárazhabarcs.

Alkalmazási terület:

Homlokzati hőszigetelő rendszerek, szigetelő lemezek ragasztására, üvegszövettel való erősítésére, beágyazására.

Tulajdonságok:

Cement és akrilát műanyag diszperzió bázisú, ásványi töltőanyagokat, adalékokat és segédanyagokat tartalmaz.

Gyakorlati információk

Kiszerezés:

25 kg

Tárolás:

+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett, száraz, hűvös helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Minőség megőrzési idő:

Előírászerű tárolás esetén 12 hónap

Felhordási módok:

Rozsdamentes glettvás, fogazott glettvás

Kiadósság:

Szigetelőlap ragasztáshoz és üvegszövet beágyazáshoz kb.:

6-8 kg/m² (a pontos anyagszükséglet meghatározásához próbákat kell végezni.)

Száradás:

20 °C-on, 65 % relatív páratartalom estén a simító réteg 24 óra elteltével felületi száraz. A ragasztó teljes megkötési ideje 2-3 nap (hűvösebb időjárás esetén ez meghosszabbodhat).

Tűzveszélyességi fokozat:

IV. Nem tűzveszélyes

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás

Az alapfelületnek tisztának, szilárdnak, száraznak, egyenletesnek, mozgás és zsugorodásmentesnek kell lennie. Nagy falfelületi egyenetlenség esetén célszerű kiegyenlítő alapvakolatot készíteni. Amennyiben a ragasztandó felület régi típusú vakolat, úgy a ragasztás előtt Supralux Impregnáló alapozóval mélyalapozni kell, majd száradás után a ragasztás ill. hálóbeágyazás megkezdhető. A száraz habarcsot megfelelő mennyiségű víz hozzáadásával kenhető állagúra keverjük (1 zsák ragasztóhoz kb. 6-7 liter víz hozzáadása szükséges.) A

keverést célszerű fúrógépbe erősített keverőszárral végezni, 10 percig dagadni hagyni, majd újból összekeverni. A bekevert anyagot 4 órán belül fel kell használni. A hőszigetelő lapok vastagságának megfelelő vízoros lábazati sín használata szükséges. A hőszigetelő lapokat a szélein körbe és középen 5-6 pontban kenjük be. A hőszigetelő lapokat kötésben ragasszuk fel és ügyeljünk a lapok síkjának pontos beállítására. A ragasztó megszáradása után a lapokat csiszolással hozzuk síkba. Szükség esetén dübeleztést végezzünk. A csiszolt felületre glettvassal hordjuk fel a ragasztót és az üvegszövetet 10 cm átfedéssel ágyazzuk be, majd simítsuk el és szükség esetén pótoljuk a ragasztó réteget, hogy az üvegszövetet teljesen eltakarja. +5 °C alatti hőmérsékleten nem alkalmazható, +26 °C felett a felhordás nem javasolt. Kerülni kell az erős napsütést és az esőzést. A felhordott felületet 24 órán belül nem érheti fagy és csapó eső, valamint védeni kell a tűző napsütéstől. A szerszámokat a munka befejeztével csapvízzel azonnal el kell mosni.

Hőszigetelő rendszer kialakítása:

Felület

impregnálás, szigetelőlap ragasztás, háló beágyazás

Ép vakolat

1x Polisztirol és üvegszövet ragasztó

Régi, sérült vakolat

1 x Supralux Impregnáló alapozó, 1x Supralux Portal Ragasztó

Vékonyvakolat bevonatrendszer kialakítása:

Felület

alapozó, fedőréteg

Ép vakolat

1 X Supralux Portal Mix vakolat alapozó, 1 X Supralux Portal Mix vékonyvakolat