

## Supralux Alapozó



### Leírás

Alapozófesték

Felületek

Fára alapozóként és közbenső alapozóként. Korróziógátló alapozóval bevont fémfelületekre közbenső alapozóként.

Tulajdonságok

- jól terül
- gyorsan szárad
- könnyen csiszolható

### Gyakorlati információk

Kiszerezés:

0,75; 2,5; 5; és 20 liter (csak fehér).

Alkalmazási körülmények:

A festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. Nedves időben ne használjuk.

Színválaszték:

Fehér, barna.

Sűrűség, g/liter:

1250-1450, szintől függően.

Színezés:

A színek egymással tetszőleges arányban, vagy színes Supralux olajfestékekkel (max. 25% mennyiségben) keverhetők, de ez a száradási és a csiszolhatósági időt növeli.

Hígítás:

Supralux H-100 Szintetikus hígító vagy Supralux Lakkbenzin, a termék alkalmazásra kész, hígítást általában nem igényel.

Fényesség:

Félfényes.

Felhordási módok:

Ecsetelés, hengerlés.

Az eszközök tisztítása:

Supralux H-100 szintetikus hígítóval.

Kiadósság:

8-10 m<sup>2</sup>/l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Száradási idő:

Porszár:

20°C-on max. 1 óra, száraz:

20°C-on max. 8 óra.

Átfesthető:

8 óra után.

Minőségmegőrzési idő:

24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között.

Tűzvesélyességi fokozat:

II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

## **Felhasználási útmutató**

Felületelőkészítés, felhordás

Használata előtt a fafelületeket impregnálni, a fémfelületeket korróziógátló alapozóval alapozni szükséges. A felületnek, illetve a régi bevonatnak teljesen tisztának (rozsdá-, olaj- por- és nedvességmentesnek) kell lennie. Fafelületek esetén a felületnek légszáraznak kell lennie. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett "bőrt" összefüggően távolítsuk el! Festés előtt a sűrűn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz kevesebb, szórással történő felhordáshoz több (10-15% Supralux H-100 szintetikus) hígítóval kell hígítani.

Javasolt bevonatrendszerek

*Még nem festett, új felületekre:*

Ajtó, ablak

Bevonatrendszer

1. Lenolajos beeresztés + Folttapaszolás + Csiszolás

2. Alapozás: Supralux alapozó + csiszolás

3. Közbenső réteg: Supralux alapozó

4. Átvonó réteg: Supralux Durol vagy Supralux Astralin

Vas-acél

Bevonatrendszer

1. 1-2x Supralux Koralkyd

2. Közbenső réteg: Supralux alapozó

3. Átvonó réteg: Supralux Durol vagy Supralux Astralin

Alumínium, horganyzott acél

Bevonatrendszer

1. 1-2x Supralux Tizsakorr

1. 1-2x Supralux Tizsakorr

2. Közbenső réteg: Supralux alapozó

3. Átvonó réteg: 1-2 x Supralux Durol vagy Supralux Astralin

*Korábban már festett fa- és fémfelületek felújító festése:*

A hibátlan, régi bevonatokat csiszolni és hígítós ruhadarabbal zsírtalanítani szükséges. A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, majd a felület folttapaszolással, szükség esetén közbenső alapozással kell kijavítani, majd átvonó zománccfestékekkel átfesteni.