

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font with a blue glow effect, set against a dark blue oval background with a white outline.

# Supralux Durol Akva

**KÜL- ÉS BELTÉRI SELYMFÉNYŰ ZOMÁNCFESTÉK.**

**Leírás:** Selymfényű, vizes zománcfesték.

**Felületek:** Alapozott fa- ill. korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek.

- Tulajdonságok:**
- selymfényű
  - nem sárgul
  - színtartó
  - száradás után víz- és időjárásálló

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. Korábban már festett felületek esetén a levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket tapaszolással meg kell szüntetni. A bevonat felületét meg kell csiszolni és szükség esetén Supralux H-100 hígítóval zsírtalanítani. A festéket alaposan fel kell keverni. A festék ecsettel, hengerrel és airless szóróval is felhordható. Ecseteléshez hosszú sörtéjű, puha ecsetet használjunk és a festéket gyorsan oszlassuk el egyenletesen, mivel erre később a festék gyors száradása miatt nincs lehetőség. **Festési körülmények:** A festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +15°C-ot, de ne legyen több +25°C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell, mert a túl hirtelen száradás rontja a festék tapadását és terülését.

## Javasolt bevonatrendszerek

### 1. Még nem festett, új fafelületekre:

**1.A. Száraz beltéri környezetben:** A még festetlen, gyalult, csiszolt és légszáraz fafelületet Supralux vizes alapozóval 1 vagy 2 rétegben alapozzuk. Szükség esetén a felületi egyenetlenségeket Supralux vizes tapasszal simítjuk. A glettel felületet célszerű ismételtelen alapozni. Ezt követően a felületet 2-szer átvonjuk Supralux Durol Akva selyemfényű vizes zománccfestékkel.

1. A fafelület alapozása, pórustömítése: Supralux vizes alapozó
2. Esetleges glettelés+ismételt alapozás: Supralux vizes tapasz  
Supralux vizes alapozó
3. Festés: 2x Supralux Durol Akva zománccfesték

**1.B. Kültérben vagy nedves beltéri környezetben:** A fenti bevonatrendszer kialakítása előtt a penészgombák elleni védelem érdekében a fa pórusait Sadolin Base-zel telítjük.

### Korábban már festett fafelületek felújító festése:

A repedezett, laza festéket kaparással, csiszolással eltávolítani, a festékhibákat folttapaszolással kijavítani, a felületet Supralux vizes alapozóval, majd Supralux Durol Akva selyemfényű vizes festékkel átfesteni.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, időjárásálló pigmenteket és speciális adalékokat tartalmaz.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	Kb. 1200-1300
<b>Kiszerezés:</b>	1 L
<b>Színválaszték:</b>	Fehér
<b>Tárolás:</b>	+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	Előírászerű tárolás esetén 12 hónap.
<b>Felhordási módok:</b>	Ecsetelés, hengerlés, szórás.
<b>Hígítás, eszközök tisztítása:</b>	Csapvízzel, általában nem kell hígítani.
<b>Kiadósság:</b>	9-12 m <sup>2</sup> /liter
<b>Száradási idő:</b>	száraz: 20°C-on max. 16 óra
<b>Átfesthető:</b>	4 óra után
<b>Tűzveszélyességi fokozat:</b>	Nem tűzveszélyes!