

Supra



Supra Gazdaságos Beltéri Falfesték

GAZDASÁGOS, KÖNNYEN FELMOSHATÓ BELTÉRI FALFESTÉK

Leírás: Vizes diszperziós beltéri fal- és mennyezetfesték.

Felületek: Beltéri száraz igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálás tapéta) megfelelő előkészítés után.

Tulajdonságok:

- matt bevonat
- szárazon dörzsálló
- könnyen felhordható
- magas fehérségű
- páraáteresztő

Felhasználási útmutató

Felületelekészítés, felhordás: A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásozó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Az enyves festéket mosással távolítsuk el, a krétásodó felületet gyökérkefével erőteljesen keféljük át. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet impregnálni kell. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supra Impregnáló Alapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen. Korongecsettel, hengerrel vagy airless szórással hordható fel. A falfesték nyugalmi állapotban kocsonyás állagú, keverés hatására vagy ecsettel, hengerrel felhordva elfolyósodik. Ez nem festékhiba és nem szabad vízzel történő hígítással megszüntetni. A festék felhordásánál előnyt jelent, hogy a festék nem csepeg, nem folyik le a festőszerszámról. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. Hígítani nem szükséges, hígítás nélkül hordjuk fel. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supra Impregnáló Alapozóval pórústömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Tilatex Beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supra Impregnáló Alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 3 réteg Supra Gazdaságos diszperziós beltéri falfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórústömítése: Supra Impregnáló alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux beltéri kézi glett
Supra Impregnáló alapozó
3. Festés: Supra Gazdaságos diszperziós beltéri falfesték

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supra Impregnáló Alapozóval impregnálni, majd 2-3 réteg Supra Gazdaságos diszperziós beltéri falfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

| | |
|----------------------------------|--|
| Felépítés: | Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz. |
| Sűrűség, g/liter: | 1320-1420 |
| Kiszerezés: | 4L; 14L |
| Színválaszték: | fehér |
| Színezés: | Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető. |
| Fényesség: | mat |
| Felhordási módok: | ecsetelés, hengerlés, airless szórás |
| Hígítás: | Hígítani általában nem szükséges. Szükség esetén csapvízzel hígítható. |
| Eszközök tisztítása: | csapvízzel |
| Kiadósság: | 5-6 m ² /liter/réteg, hígítatlanul, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától |
| Száradási idő: | 20°C-on max. 4-6 óra után száraz |
| Átfesthető: | 4-6 óra után |
| Tárolás: | +5 °C és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes! |
| Minőségmegőrzési idő: | előírászerű tárolás esetén 24 hónap. |
| Tűzveszélyességi fokozat: | Nem tűzveszélyes. |