

## Trilak Decor Mindenest festék

Műanyagra, fára, fémmre, falra Környezetbarát Félfényes
---

**Fa-, fém-, fal-, műanyag felületek univerzális festéke. Alkalmazási terület:** A Trilak Decor Mindenest festék sokoldalúan alkalmazható fa-, műfa (faforgács, farostlemezek), fém-, (horganyzott acél, alumínium) és műanyagok (pl. PVC) festésére. Alkalmos, épülethomlokzatok, falfelületek, beton-, cement-, új azbesztcement, és gipszfelületek bevonására is, valamint rendelkezik gyermekbútorok és gyermekjátékok alkalmassági bizonyítványával (Msz En 71-3:1996). Kitűnően alkalmazható fejújítási munkákhoz. A kül- és beltérre egyaránt használható Trilak Decor Mindenest festék vízálló, meszelt felületen is alkalmazható, krétásodásra, sárgulásra nem hajlamos. A Trilak Decor Mindenest festékekkel egy háztartás szinte minden festési problémája megoldható. **Választék:** 11-féle színben 0,75 l-es csomagolási egységben. **Felhasználási mód:** Felület-előkészítés:

Fafelületek: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezből készült faszerkezetek (nyílászárók, bútorok stb.) felületét csiszolás és portalanítás után [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#), kültéri alkalmazás, vagy nedvességnek kitett felületeknél [Lazurán Univerzális faanyagvédőszerrel](#) kell beeresztetni, a fafelület megmaradt szívóképességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) kell pórustömíteni. Fémfelületek: Vas- és acélfelületekről a rozsdát maradéktalanul el kell távolítani. Ezután a felületet portalanítani és zsírtalanítani kell. Korróziógátló alapozóként a [Trinát korróziógátló alapozó](#) festék használata célszerű. Horganyzott acél- és alumíniumfelületekről mindenfajta szennyeződést gondosan el kell távolítani. A horganyzott felületen a tapadás a horganyzástól eltelt időtől, a horganyzás módjától függően különböző lehet, ezért próbafestést kell végezni. Műanyag felületek: A műanyag felületeket zsírtalanítani, majd csiszolópapírral érdesíteni kell. Falfelületek: Új, festetlen falfelületeket (beton, műkő, mészvakolat, gipsz, téglá, új azbesztcement stb.) portalanítás után a szívóképesség egyenletessé tételére [Cehalin mélyalapozóval](#) vagy [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) kell beeresztetni. Kisebberpedések eltüntetésére, illetve a felületi egyenetlenségek megszüntetésére [Deko simítótapaszt](#), vagy [Unikitt mestertapaszt](#) célszerű használni.

Festés:

[Trilak Decor Mindenest festéket](#) felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel (esetleg akril ecsettel), hengerrel, szórással lehet felhordani. Általában 2 réteg festék felhordása célszerű. Az első réteg felhordása előtt a felhordás módjától függően célszerű a festéket kevés vízzel hígítani. A második réteg, hígítás nélkül is felhordható.

Használat után az edényt gondosan le kell zárni. A szerszámokat vízzel el kell mosni. Az esetleges elcseppenéseket vizes ruhával lehet felszedni. A megszáradt festék már csak erős oldószerekkel távolítható el.