

Waltex ragasztó

Üvegszövet tapétához

Belső falbevonat rendszerben az üvegszövet ragasztója.

Alkalmazási terület: Erősen igénybevett beltéri falfelületek, mennyezetek (mészvakolat, beton, azbesztcement, betonyp, gipszperlit és gipszkarton) felépítésére alkalmas bevonatrendszerben az üvegszövet felragasztására szolgál. Az üvegszövet erősítés, a rugalmas bevonattal együtt, kiváló repedésáthidaló képességet és hézagmentes felületet biztosít.

Választék: 5 és 20 kg-os műanyagvödörben

Felhasználási mód: Az alapfelületen nem lehet elszennyeződés, leváló anyagréteg, és száraz legyen. Szilárd, normál szívóképeségű mész-, cement és cementvakolat előkezelés nélkül bevonható. Erősen szívóképes, vagy porló vakolat esetében egy réteg alapozás szükséges **Falfix diszperziós mélyalapozó**val. Tiszta gipszvakolatot, vagy gipsztartalmú vakolatot szintén **Falfix diszperziós mélyalapozó**val kell előkezelni csiszolás és portalanítás után. Betonfelületről az esetleges formaleválasztót, valamint a porló anyagokat el kell távolítani. Enyves festékbevonatot alapig le kell mosni, majd **Waltex ragasztó** és víz 1: 1 arányú keverékével kell a felületet egy rétegben alapozni. Penészes felületet Héra penészgátló lemosóoldattal kell kezelni, majd Héra Penészgátló belső diszperziós falfestékkel kell bevonni, így a penész eredetét megszüntetni. Nikotinos, víz-, korom-, olaj-, és zsírfoltos felületeket Héra Folttakaró falfestékkel kell bevonni. Kisebb felületi hibákat **Unikitt mestertapasszal** vagy **Deko simítótapasszal** kell kijavítani. A felvitel hőmérséklete nem lehet 5°C alatt.

Az előkezelt felületre a Waltex ragasztót hígítás nélkül bárányszőr hengerrel kell egyenletesen felhordani 300-400 ml/m² mennyiségben.

Alapozatlan felületre 450-550 ml/ m² szükséges!

Azután a még nedves ragasztórétegre az üvegszövetet függesztve kell ráfektetni, majd gumi, vagy műanyagsimítóval ráncmentesen, egyenletesen (tapétázáshoz hasonló módon) a falfelületre simítani. A következő üvegszövetet átfedés nélkül, hézagmentesen kell az előző mellé illeszteni.

Az esetleges fényfoltok elkerülése céljából célszerű a felragasztott üvegszövetet a **Waltex ragasztó** híg vizes oldatával újból átfesteni.

A ragasztó megszáradását követően kb. 24 óra múlva, lehet a

Héra Prémium selyemfényű belső falfestéket/Héra Latex selyemfényűt, vagy Héra Prémium matt belső falfesték/Merkur belső falfestéket hígítás nélkül bárányszőr hengerrel felhordani.