



Nespri Fixx

Speciális beltéri falfesték Nespri-Tec szórási technikához.

Termékleírás

Termékleírás:

Alkalmazási terület: A Nespri-Tec szórási technikával ködmentesen feldolgozható, magas fedőképességű falfesték beltéri fal és mennyezetfelületekre.

Struktúrtaipáték festésére is alkalmas.

Tulajdonságai:

- ködmentesen feldolgozható Nespri szórógéppel
- emissziócsökkentett, oldószer és lágyítóanyagmentes
- vizesbázisú
- diffúzióképes
- sd érték <0,1 m
- jó fedőképességű
- a legtöbb esetben egy rétegben használható

Az EN 13 300 szerint:

- 3 kategóriájú súrolásállóság
- 1 kategóriájú fedőképesség (5,5 m²/liter esetén)
- fényességi osztály: matt
- maximális szemcse nagyság: finom (< 100µm)

Kötőanyag: műanyagdiszperzió

Sűrűség: 1,5 g/cm³

Szín: Fehér, CaparolColor, AVA, Amphibolin színezőfestékekkel színezhető. Helyszíni színezés esetén ajánlott a külön-külön megszínezett vödöröket egymással összekeverni. Összefüggő felületek esetén azonos sarzsszámú anyagot felhasználni. CE keveréssel világos színekben színezhető.

Raktározás: Hűvös, fagymentes helyen max. 24 hónapig

Összetétel: polirinilacetát – diszperzió, titándioxid, szilikátok, kalciumkarbonát, víz, adalékok, konzerválószer.

Feldolgozás

Egy egyenletes réteget a Nespri szóróberendezéssel a Nespri Fixx falfestékből felhordunk. Feldolgozás után rögtön egy 12-16 mm-es rövidszűrű hengerrel átdolgozzuk a felületet.

Kontrasztos, nem egyenletes nedvszívóképességű felületek esetében alapozót kell használni.

Szórással: nagy felületek esetén szórási szög 30°

Dűsni: 0,016-0,019" duplafalú

Kávákhoz: szórási szög 20°, dűsni: 0,013. A szórási távolság a falfelülelettől 30 cm.

Anyagfelhasználás:

~ 175 ml/m² rétegenként sima alapfelület esetén. Pontos anyagszükséglet mintafelület készítésével határozható meg.

Feldolgozási hőmérséklet:

+ 5 °C felett legyen az alapfelület és a környező levegő hőmérséklet.

Száradási idő:

20°C és 65 % relatív páratartalom esetén 4-6 óra múlva felületszáraz és átfesthető. Teljesen kiszáradt és igénybevehető 3 nap után.

Figyelem: Az átlapolások elkerülése érdekében nedves a nedvesre feldolgozási technikával dolgozzuk. Az alapfelület típusának megfelelő alapozót használjuk. A fent megadott színezőfestékek kivül más festékanyagokkal ne keverjük hozzá.

Alkalmas alapfelületek

Az alapfelület szennyeződésektől, porló-málló részekről mentes és száraz legyen.

Normál nedvszívóképességű, szilárd, hordképes, szívóképes vakolatokat alapozás nélkül átfesthetünk. Durva, porózus, porló erős nedvszívású vakolatokat CapaSol LF-el alapozzuk le.

Gipszvakolatok, gipszkartonlapok, gipsz építőlapok:

Sima fénylő felületeket kissé átcsiszolni, portalanítani. A nedvszívó felületeket Caparol Mélyalapozó LF-el vagy CapaSol LF-el alapozzuk le. Sima, tömör, fénylő felületeket Caparol Haftgrund-dal tapadásjavító alapozóval alapozzuk le.

Pórusbeton:

Alapozás Capaplex 1:3 vízzel hígítva.

Vakolatlan mészhomokkő és téglafalak:

Előkészítés nélkül átvonhatók.

Hordképes bevonatok:

Matt gyengén szívó rétegeket közvetlenül át lehet festeni.

Fénylő, lakkozott felületeket fel kell csiszolni és Capagrund LF-el alapozni.

Nem hordképes bevonatok:

Nem hordképes lakk, és diszperziós bevonatokat kell távolítani. Gyengén szívó sima felületeket alapozzuk Capagrund LF-el. Nem hordképes ásványi bevonatokat el kell távolítani, portalanítani kell és alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Enyves festékbevonatok:

Alapig lemosni, alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Bevonat nélküli farost vagy papírtapéták:

Előkezelés nélkül bevonhatók.

Nem tapadó tapéták:

Maradéktalanul el kell távolítani. Enyvmaradványokat lemosni és Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Penészesedett felületek:

A szennyezett felületeket mechanikusan megtisztítani, aztán Capatox-al átmosni és hagyni jól kiszáradni. Fedőfestés erősen szennyezett felületek esetén Indeko-W-vel vagy Fungitex-W penészgátló falfestékkel.

Nikotin, víz, korom vagy olajfoltos felületek:

Izoláló szigetelő alapozás Caparol Aquasperrgrund-dal. Erősen

szennyezett felületeket IsoDeck falfestékkel bevonni.

Kisebb hibás felületek:

Megfelelő előkészítés után Caparol Akkordspachtel glettanyaggal előírás szerint kijavítani és szükség szerint alapozni kell.