

Pattex®

PROFI RÖGZÍTÉS: Pattex Vegyi Dübel

Felhasználás

ÜREGES ANYAGOKNÁL

(tégla, vázkerámia elemek, béléstestek)



1. Fúrjon lyukat a falba "ütfévűró" üzemmód használatával nélkül!



2. A furatot alaposan tisztítsa meg kefe és tisztítópumpa segítségével.



3. Helyezze be a szitahüvelyt a furatba.



4. Távolítsa el a kupakot és a fém szorítógyűrűt, majd csavarja fel a keverő- és adagoló csőrt.



5. Alkalmazás előtt nyomjon ki egy kb. 10 cm hosszú csíkot, amíg az homogén, szürke színű nem lesz.



6. A fenékrésztől kezdve töltse ki a furatot gyantával.



7. Helyezze be a menetes fémszárat, az óramutató járásával megegyező irányba tekerve azt.



8. Várja meg, amíg a gyanta kikeményedik.



9. E után rögzítse a szükséges elemet.

TÖMÖR ANYAGOKNÁL

(beton, kő, stb.)



1. Fúrjon lyukat a falba, lehetőleg az "ütfévűró" üzemmód használatával!



2. A furatot alaposan tisztítsa meg kefe és tisztítópumpa segítségével, legalább négyszer.



3. Távolítsa el a kupakot és a fém szorítógyűrűt, majd csavarja fel a keverő- és adagoló csőrt.



4. Alkalmazás előtt nyomjon ki egy kb 10 cm hosszú csíkot, amíg az homogén, szürke színű nem lesz.



5. A fenékrésztől kezdve töltse ki a furatot gyantával.



6. Helyezze be a menetes fémszárat, az óramutató járásával megegyező irányba tekerve azt.



7. E ellenőrizze, hogy a rögzítő elem megfelelő helyzetben van-e a furatban.



8. Várja meg, amíg a gyanta kikeményedik.



9. E után rögzítse a szükséges elemet.