

## Használati utasítás

# Airflow 400/600 pneumatikus működtetésű kinyomó pisztoly (régi név: Wilton Mipo/Mopo)

### Csatlakoztatás

Az eszközt csatlakoztassuk egy sűrített levegős hálózathoz a mellékelt csatlakozó, megfelelő menetes csatlakozó vagy gyorscsatlakozó segítségével.

### Ragasztóanyag behelyezése a kinyomó pisztolyba

300-600 ml-es zacskós kiszерelés használatakor:

1. Csavarjuk le a pisztoly elején található lezáró sapkát.
2. A zacskós kiszерelésű ragasztóanyagot helyezzük bele a pisztoly csővébe, és toljuk bele annyira, hogy kb. 20 mm maradjon kívül.
3. A ragasztóanyagon lévő klipszet egy oldalcsípőfogó segítségével csípjük le, és helyezzük fel a zacskós anyaghoz való kinyomócsőrt.
4. A lezáró sapkát csavarjuk vissza úgy, hogy a kinyomócsőrt egyenletesen szorítsa.

### Pisztoly működtetése

A kinyomáshoz szükséges sűrített levegő a fogantyún elhelyezett szelep működtetése után jelenik meg a pisztoly belsejében. A szelep elengedésével a kinyomás megáll, a sűrített levegő a pisztoly hátsó részébe épített tehermentesítő szelepen keresztül távozik (Amennyiben nem így történik, nézze meg a „Figyelmeztetés” fejezet 4. pontját).

### Kinyomási sebesség beállítása

A nyomásszabályozó szelep segítségével a kinyomási sebesség fokozatmentesen beállítható. A szelep segítségével a nyomás teljesen el is zárható. Nagyobb mennyiségű anyag kinyomásához fordítsuk el a nyomásszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba.

### Figyelmeztetés

1. A csatlakoztatott sűrített levegős rendszer nyomása nem lépheti túl a 10 bar-t.
2. A pisztoly szétszedése előtt először a sűrített levegő csövét kell eltávolítani.
3. A megfelelő működés biztosítására, a pisztolyt minden használat után az esetleges tömítő- és ragasztóanyag maradványoktól meg kell tisztítani. Ehhez használjuk a Sika Remover-208 eltávolító folyadékot (A KOMPLETT PISZTOLYT NEM SZABAD OLDÓSZERBE MÁRTANI!).
4. A tehermentesítő szelep meghibásodása felismerhető, amennyiben a levegő a nyomásszabályozó szelepen keresztül csak lassan távozik. Ilyen esetben a nyomásszabályozó szelep alatt lévő gumimembránt (2413701) ki kell cserélni. (Kifogástalan működéshez ajánljuk, hogy kb. 2000 kiszерelés felhasználása után a gumimembránt cseréljük ki).
5. Az első lezáró sapkát mindig szorosan vissza kell zárni a használat idejére.
6. Sűrített levegővel működő eszközök használatakor védőszemüveg viselése ajánlott.

### Alkatrész cikkszámok rendeléshez:

2413701 Gumimembrán (zöld)  
2415202 Nyomásszabályozó szelep (narancs)  
2411001 Nyomólap (kék)  
2411401 Első lezáró sapka  
2414503 Dugattyú



#### EU Megfelelőségi Nyilatkozat a kézi gépekre vonatkozó 89/392/EGK irányelv szerint

A sűrített levegős berendezés megfelel az új EU-gépszabvány előírásainak. A zajvédelmi mérések alapján a berendezés hangnyomása átlépi a 70 dB (A)-t.